

Manuel Utilisateur V3.1 / Software V3.0.1







Chromlech

19, avenue Gabriel Fauré 35235 THORIGNE-FOUILLARD FRANCE

> Tel : 02.23.20.77.67 Fax : 02.23.20.75.71

E-mail : contact@chromlech.com Web : www.chromlech.com

Rev	Evolution	Création : 121120
V2.0	Base	121122
V2.1	Bse allégée	121123
V2.2	Bse Trad	121125
V3.01	Firmware V2.0 _ FR	130712
V3.1	Elidy Strips Firmware V3.01	140101





Bonjour,

Merci à vous, d'utiliser nos appareils et de nous accorder ainsi votre confiance.

Nous nous efforçons de vous fournir un matériel de haute qualité, fiable et ergonomique et faisons tout pour répondre à vos attentes.

Si toutefois vous relevez des défauts, ou des dysfonctionnements, nous nous tenons à votre disposition pour les résoudre au plus vite.

Ce manuel d'utilisation, concerne tous les produits de la gamme Elidy.

Pour votre propre, sécurité lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation.

Pour toute question ou information : support@chromlech.com









Table des matières

Consignes de sécurité12				
Elidy-S				
Accroche				
Connections 17				
Elidy-T				
Accroche				
Connections				
Elidy-BIG 20				
Accroche 20				
Connections 21				
Elidy-WALL				
Accroche				
Connections				
Elidy-STRIP				
Accroche				
Connections				
Alimentation PSX9				
Détail boutons et menu 30				
Contrôle				
Sources et Contrôleurs 36				
Menus				
Détail du menu40				
Patch Mode42				
Rotation				
Strip orientation48				
Tile Mapping50				
Strip Mapping54				
Strip Mapping58				
Pixel Engine60				
Animation Maker64				
Menu Network70				
Menu Test71				
Menu Utility				
Menu Expert74				
Contrôle du menu de l'alimentation à distance76				
Spécifications Techniques				
Références & Noms79				
Produits dimensions et poids80				
Accessoires				
Flight cases				
Covers				
Spare-Parts90				
TUTORIELS				
GARANTIE				

















ELIDY-BIG







ELIDY-WALL







ELIDY-STRIP 5







ELIDY-STRIP 15





V



Consignes de sécurité et précautions d'utilisation

Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez lire attentivement ce manuel et en respecter scrupuleusement les consignes.

Ce produit est réservé à un usage professionnel. Il n'est pas destiné à un usage domestique. Ce produit présente des risques importants de blessures graves voire mortelles par incendie, électrisation et chute de hauteur. Seuls les utilisateurs expérimentés et habilités sont autorisés à mettre en œuvre et utiliser les produits de la gamme ELIDY de CHROMLECH. Ne pas permettre à des personnes inexpérimentées de manipuler les produits.

Avant la première mise en service, assurez vous que votre produit n'a pas subi de dommages pendant son transport. Si c'était le cas N'UTILISEZ PAS le produit et contactez votre revendeur CHROMLECH.

Dans tous les cas, toujours inspecter les parties mécaniques et électriques des produits ELIDY avant le montage pour vérifier qu'elles ne sont pas endommagées.

Veillez tout particulièrement aux points de levage et aux axes de verrouillage ainsi qu'à la connectique.

En cas de doute sur l'un des composants, qu'il soit endommagé ou défaillant, NE PAS UTILISER LES PIÈCES CONCERNÉES et contacter votre revendeur.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par le non-respect des instructions de sécurité, d'installation ou de montage contenues dans ce manuel ou par toute modification des produits de la gamme ELIDY. Le non-respect des instructions de sécurité, d'installation ou de montage ainsi que la modification des produits ELIDY, entrainera la nullité de la garantie.

Les produits de la gamme ELIDY de CHROMLECH respectent la norme CE





Sécurité électrique







Mise en œuvre

Les produits doivent être mis en œuvre dans « les règles de l'art », par un personnel qualifié et habilité. Le personnel d'installation doit porter un équipement de sécurité réglementaire durant les phases de montage et démontage du système. Veiller à ce que le public et le personnel ne soient pas autorisés à passer en dessous du système pendant le processus d'installation. Le lieu de montage doit être isolé et inaccessible au public. Ne jamais laisser le système sans surveillance pendant le processus d'installation. Ne jamais permettre à quiconque, ni aux opérateurs, ni aux artistes, ni aux membres du public, de grimper, sauter, s'accrocher sur les produits de la gamme ELIDY. Ne placer aucun objet, même de petite taille, sur le système pendant le processus d'installation. L'objet risque de tomber pendant la suspension du système et de blesser quelqu'un. NE JAMAIS attacher aux produits ELIDY d'autres éléments que les accessoires de la société CHROMLECH. CHROMLECH n'est pas responsable des accessoires d'accroche qui ne sont pas fabriqués par CHROMLECH. Le câble de sécurité (non fourni) doit avoir une CMU adaptée au poids de l'appareil que vous souhaitez sécuriser. Le câble de sécurité, à fixer correctement à l'appareil et à la structure du support, doit être installé de facon à ce que, en cas de rupture du système de support principal, la chute de l'appareil soit la plus limitée possible. Après une éventuelle intervention du câble de sécurité suite à une chute, il faut IMPERATIVEMENT le remplacer.

Lors du décrochage du système, veiller à apporter le même soin qu'à la procédure d'installation. Emballer soigneusement après utilisation.





Autres

Les produits de la gamme ELIDY ont un indice de protection IP 32. LES PRODUITS DE LA GAMME ELIDY NE DOIVENT PAS ETRE UTILISES EN EXTERIEUR SANS ETRE PROTEGES DES INTEMPERIES .

Risque pour les yeux. Les produits de la gamme ELIDY utilisent des sources lumineuses de type LED ("Light Emitting Diode") de forte puissance, il est vivement déconseillé de regarder directement la source lumineuse. Une exposition prolongée peut provoquer des lésions occulaires.

Les appareils ne doivent pas être au contact d'une surface inflammable . Dans tous les cas, respecter une distance d'au moins 200 mm entre les appareils et les surfaces inflammables à proximité .

Toutes les informations présentes dans ce manuel d'utilisation sont susceptibles de modifications sans préavis. Il est de votre responsabilité de vérifier les mises à jour de ce manuel.

Chromlech se réserve le droit de modifier et d'améliorer en tous points les produits de sa gamme au cours du temps, ceci sans devoir intégrer ces modifications dans les produits vendus précédemment.

Il est strictement interdit de passer les produits de la gamme ELIDY à la machine à laver et encore moins au four à micro-ondes ...





Elidy-S Accroche

Le Elidy-S est un projecteur muni d'une double lyre orientable.

La lyre-S du Elidy-S a 4 fonctions principales :

1- Accroche par l'intermédiaire d'un crochet standard du marché



Diamètre du trou de passage du crochet : 13mm (cf croquis) Le crochet doit pouvoir supporter le poids du ELidy-S soit 3.1Kg

Une éligue de sécurité est obligatoire entre le projecteur et l'élément d'accroche

2- Accroche à un autre Elidy-S afin de créer une échelle jusqu'à **trois** Elidy-S suspendus les uns au dessous des autres. L'assemblage s'effectue par deux boulons M10 insérés dans les perçages extérieurs de la lyre. *(cf croquis)*

Une éligue de sécurité est obligatoire entre les projecteurs et l'élément d'accroche

3- Pose du Elidy-S au sol

Grâce à sa double lyre, le Elidy-S peut être posé au sol et orienté dans toutes les positions très simplement.

4- Pose sur un pied standard du marché













Elidy-S V1 Connections

Le Elidy-S doit être alimenté exclusivement par l'alimentation PSX9.

Nous recommandons d'utiliser les câbles Chromlech (M-cable, S-cable).

Connecteur d'entrée :

Le Elidy-S est muni en entrée d'un connecteur XLR 4. Brochage :

1	Power Gnd	
2	DMX -	
3	DMX +	
4	Power 48V	
G Ground (optionnel)		



Caractéristiques du câble :

Alimentation : 2 x 2mm² Data : Paire torsadée blindée 2 x 0.35mm²

Il est possible de brancher 3 Elidy-S sur chacune des 3 sorties de l'alimentation PSX9, soit 9 Elidy-S maximum par PSX9.

Pour ce faire, utilisez les boîtiers de dérivation SPIDER BOX prévus à cet effet.







Elidy-T Accroche

Le Elidy-T est un projecteur muni d'un système d'accroche fixe, le Tmount

Le T-mount a pour but de fixer le Elidy-T au plus prêts de son support d'accroche :

1- Accroche par l'intermédiaire d'un crochet standard du marché





2- Accroche sur un élément de décoration







Elidy-T / Elidy-S V2 Connections

Le Elidy-T doit être alimenté exclusivement par l'alimentation PSX9.

Nous recommandons d'utiliser les câbles Chromlech (M-cable, S-cable). Les Elidy-T sont munis d'une entrée et d'une sortie, ils peuvent donc être chaînés, il est toutefois possible d'utiliser des Spider box. Connecteur d'entrée : XLR 4 femelle Connecteur de sortie : XLR 4 mâle

Le câble utilisé a les mêmes caractéristiques que le Elidy-S (voir page 17)

Il est possible de brancher 3 Elidy-T sur chacune des 3 sorties de l'alimentation PSX9, soit 9 Elidy-T maximum par PSX9.







Elidy-BIG Accroche

Le Elidy-BIG est un projecteur muni d'une lyre orientable.

La lyre est amovible. Elle s'assemble sur le châssis par l'intermédiaire des 4 vis prévues à cet effet.

Une élingue de sécurité adaptée est obligatoire entre le projecteur et l'élément d'accroche.

Accroche par lyre

La lyre support permet d'accrocher le ELIDY BIG avec des crochets standards sur tout type de structure, et de régler simplement l'inclinaison/orientation du projecteur.



La lyre du Elidy Big a été conçue pour supporter un châssis et ses 9 dalles actives

Ne pas accrocher d'autres chassis au dessous

La lyre ne peut en aucun cas remplacer un bumper





Elidy-BIG Connections

Montez l'alimentation PSX 9 sur le châssis à l'aide de la plaque support prévue à cet effet.



Connectez les 3 sorties (XLR 4) de la PSX 9 aux 3 entrées (XLR 4) du châssis. Branchez l'alimentation PSX 9 sur le secteur (100 -230V / 50-60Hz / 3.5A / 800W).

Reliez le câble DMX ou Ethernet.

Vous pouvez, si vous le souhaitez, deporter l'alimentation PSX9 à l'aide d'un M-Cable ou 3 S-Cable.







Elidy-WALL Accroche

Les ELIDY-WALL ont été conçus pour pouvoir s'assembler VERTICALE-MENT très rapidement.

Vous pouvez assembler jusqu'à 11 ELIDY-WALL les uns au-dessous des autres (MAX 10 mètres).

L'ensemble des pièces nécessaires au montage sont intégrées au châssis du ELIDY-WALL.

Toutefois il est indispensable d'utiliser le BUMPER-ELIDY prévu à cet effet, pour commencer l'assemblage de chaque colonne. 1 COLONNE = 1 BUMPER-ELIDY.

1- Montage du BUMPER-ELIDY.

-L'accroche doit être effectuée par un personnel qualifié (pour plus d'informations reportez vous au chapitre « Consignes de sécurité et précautions d'utilisation »).

-Assurez vous que le support sur lequel seront accrochés les ELIDY-WALL est prévu pour supporter la charge, qu'il est en bon état, stable et sécurisé. Dans tous les cas, LA STRUCTURE PORTEUSE DES ELIDY-WALL EST SOUS VOTRE ENTIERE RESPONSABILITE.

Les BUMPER-ELIDY doivent être fixés à la structure porteuse à l'aide de 2 double-colliers, de diamètre 50 mm (non fournis). Ces double-colliers doivent avoir une CMU adaptée à la hauteur et au poids de votre colonne.

1 ELIDY-WALL = 30 Kgs (alimentation et câblage compris) 11 ELIDY-WALL = 330 Kgs.

Nous vous conseillons de commencer l'assemblage de votre mur, par le BUMPER-ELIDY central, ceci vous garantira le bon centrage de votre installation.

Placez ensuite les BUMPER-ELIDY de part et d'autre de votre point de référence, pour former votre première ligne.





L'emplacement idéal des colliers sur le BUMPER-ELIDY est comme indiqué cicontre

Toutefois, il se peut que cette configuration ne soit pas réalisable. Dans ce cas, vous pouvez déplacer les colliers sur le BUMPER-ELIDY. Veillez cependant à toujours garder les colliers à l'intérieur des chapes mâles

Veillez à la bonne orientation du BUMPER-ELIDY. Les butées de chape ainsi que les broches à bille doivent être orientées vers le bas.

Pour assembler les BUMPER-ELIDY les uns aux autres vous devez utiliser les boulons prévus à cet effet. Pour un assemblage en ligne, verrouillez les 2 boulons comme indiqué ci-contre.

Vous pouvez aussi désaxer les BUMPER-ELIDY pour créer des angles d'orientation différents.

Pour ce faire, vous ne devez utiliser qu'un seul des deux boulons et écarter l'extrémité de chaque BUMPER-ELIDY.



Maintenant que vous avez créé votre ligne de BUMPER-ELIDY, vous pouvez venir y fixer les ELIDY-WALL.





Elidy-WALL se compose de 9 Dalles Actives et 1 châssis. Il fonctionne avec 1 PSX9, 1 M-cable or 3 S-cables, 1 Bumper pour chaque colonne de Elidy-WALL.



-2 personnes sont indispensables pour pouvoir effectuer correctement le montage des ELIDY-WALL sur les BUMPER-ELIDY. Placez vous de chaque côté du projecteur pour le déplacer et le verrouiller.

-Vous pouvez saisir le ELIDY-WALL par n'importe qu'elle partie. Tous les éléments sont à même de supporter temporairement la charge du projecteur.

-Veillez à la bonne orientation de votre ELIDY-WALL. Ce dernier doit avoir les chapes femelles des porteuses en haut, et la connectique en bas.



-Les 3 barres transversales ne servent qu'à la fixation des dalles actives.

LES TRANSVERSALES NE SONT PAS UNE STRUCTURE PORTEUSE

Jonction entre deux transversales







Commencez par l'assemblage du ELIDY-WALL central.Insérez les chapes femelles du ELIDY-WALL dans les chapes mâles du BUMPER-ELIDY jusqu'à toucher les butées prévues à cet effet.

Verrouillez l'assemblage à l'aide des 4 goupilles à billes (2 sur le BUMPER-ELIDY, 2 sur le ELIDY-WALL).



Pour insérer ou décrocher les goupilles à billes, vous devez presser à fond le bouton poussoir pour déverrouiller la sécurité.



Répétez l'opération jusqu'à former votre première ligne.



Pour finir, câblez les ELIDY-WALL, sécurisez les, montez votre structure porteuse d'1m et attaquez la ligne suivante.





Elidy-WALL Connections

Le Elidy-WALL doit être alimenté exclusivement par l'alimentation PSX9.

Vous devez utiliser exclusivement les câbles Chromlech (M-cable, S-cable). La distance maximale entre l'alimentation PSX9 et le Elidy-Wall est de **50m**. Connecteur d'entrée :

Le ELIDY-WALL est muni en entrée de 3 connecteurs XLR 4.

Brochage :

1	Power Gnd
2	DMX -
3	DMX +
4	Power 48V
G	Ground (optionnel)



Caractéristiques du câble :

Alimentation : 2 x 2mm² Data : Paire torsadée blindée 2 x 0.35mm²

1 ELIDY-WALL = 1 PSX9

Connectez les faisceaux du châssis à l'alimentation PSX9

Différentes configurations sont possibles.

- PSX9 sur le châssis
- PSX9 déportée sur le pont au-dessus de l'écran (50m max.).
- PSX9 déportée au sol dans un rack prévu à cet effet (50m max.).





Schémas de principe



Elidy-STRIP Accroche

Le Elidy-STRIP est un projecteur muni d'une lyre orientable fixée sur un boîtier de connection commun au Elidy-Strip-5 et Elidy-Strip 15.

Une élingue de sécurité adaptée est obligatoire entre le projecteur et l'élément d'accroche.

Accroche par lyre

La lyre support permet d'accrocher le ELIDY BIG avec des crochets standards sur tout type de structure, et de régler simplement l'inclinaison/orientation du projecteur.

Compatibilité T-SLOT©

La structure du Elidy-Strip permet d'être compatible avec la norme T-Slot©. pour adapter le ELidy-Strip sur un support personnalisé, ou les assembler entre eux.

(photos non contarctuelle destinée à illustrer le système T-slot - Produits non disponibles

Quelques accessoires T-SLOT© existants :

















Elidy-STRIP Connections

Le Elidy-Strip doit être alimenté exclusivement par l'alimentation PSX9.

Nous recommandons d'utiliser les câbles Chromlech (S-cable).

Les Elidy-Strip sont munis d'une entrée et d'une sortie, ils peuvent donc être chaînés.

Connecteur d'entrée : XLR 4 femelle Connecteur de sortie : XLR 4 mâle

Le câble utilisé a les mêmes caractéristiques que le Elidy-S (voir page 17)

Il est possible de brancher 15 Elidy-Strip 5 ou 5 Elidy-Strip 15 sur chacune des 3 sorties de l'alimentation PSX9, soit 45 Elidy-Strip 5 ou 15 Elidy-Strip 15 maximum par PSX9.





Schéma de principe





Alimentation PSX9 Détail boutons et menu

Face avant



Connecteurs réseau type RJ45 Sur embase Neutrik Pilotage ethernet : Lien type splitter pour chaînage «daisy chain» Paramétrage alimentation : liaison vers navigateur Web

Connecteurs DMX type XLR5 Sur embase Neutrik Entrée et Sortie DMX

Informations :

N1		On	Rouge	Vert	Clignotement
N2	LED Network 1	Présence réseau (1)	х	х	Données réseau
	LED Network 2	Présence réseau (2)	х	х	Données réseau
O Micro	LED DATA	PSX9 sous tension	Pas de DATA	DATA OK (DMX ou Artnet)	Défaut
O had	MICRO	Х	х	Х	Х

Fonction des touches :

-	Interface écran	n Fonction Menu		Fonction réglage	
	Exit	Retour menu précédent	-	Annuler le réglage	Х
	-	Ligne précédente		Décrémenter la valeur	
	+	Ligne suivante	↓	Incrémenter la valeur	+
	Enter	Entrer dans le menu		Valide le réglage	ОК

Selon le contexte, ces touches ont aussi une fonction aternative :

Touches	Ecran d'acccueil	Menu	Réglage valeur
-	Raccourci vers visualisation de la configuration		
+	Raccourci vers visua- lisation de l'état des sorties		
- & + (Appui simultané)		Retournement de l'écran	Retour à la valeur Min.





Face arrière



La numerotation des sorties est indicative, vous pouvez les intervertir sans affecter le fonctionnement des projecteurs ELIDY

1 Sortie = 75 LEDs (3 Dalles actives, 15 Elidy-Strip 5, 5 Elidy-Strip 15)





Contrôle

Le Elidy combine 2 machines DMX distinctes, le *Pixel Engine* et le *Animation Maker*.

Chacune de ces 2 machines a sa propre adresse DMX et peut être pilotée via les protocoles suivants :

- DMX 512
- sACN
- ARTNET





Pixel Engine

Pilotage de chacune des Leds indépendamment. Chaque alimentation PSX9 est capable de contrôller jusqu'à 9 dalles de 25 Leds, soit 225 canaux DMX indépendants.

1 Led (1 pixel) de Elidy = 1 adresse DMX. Pour allumer l'ensemble des 9x Elidy-S ou 1x Elidy-Big/Wall branchés sur une alimentation, monter les 225 canaux sur la console ou média serveur

Le numéro de canal DMX de chaque Led dépend des réglages des menus **Patch Mode** et **Rotation (voir section P42 à 49)**







Animation Maker

Pilotage du générateur d'effets intégré à l'alimentation. Chaque alimentation est capable de piloter également les 225 Leds, mais avec seulement 2, 4, 8 ou 14 canaux DMX.

Les Elidy-S et Elidy Big/Wall se pilotent par une console de lumière et fonctionnent comme des projecteurs robotisés, 9 Elidy-S ou 1 Elidy-Big/Wall par alimentation.

Chacun des 9 Elidy-S se pilote par :

- 1 Dimmer (16 Bits)

- 1 banque d'animations (65 GIF animés d'usine fixes fournis avec l'alimentation et 20 GIF animés utilisateurs téléchargeables dans l'alimentation par le logiciel dédié)

- 1 Paramètre de vitesse des GIFs
- 1 Shutter
- 1 Iris
- 1 effet Rotation
- 1 fade out général

Chaque Elidy-Big/WAll se pilote par :

- 1 Dimmer (16 Bits)

- 2 banques d'animations (65x2 GIF animés d'usine fixes fournis avec l'alimentation, 20x2 GIF animés utilisateurs téléchargeables dans l'alimentation par le logiciel dédié)

- 2 Paramètres de vitesse des GIFs
- 1 Crossfade entre les 2 banques / Choix du mode de crossfade
- 1 Shutter
- 1 Iris
- 1 Banque d'effets
- 1 Effet Rotation
- 1 Fade out général







Animation Maker : Animations

Les animations sont créées à partir de fichiers de type GIF animés.

2 banques (A & B) sont disponibles pour l'utilisteur, avec une série de 65 GIF d'usine par banque fournie avec l'alimentation et non modifiable.



Il est possible de créer soi-même ses propres GIF et de les charger dans l'alimentation PSX9, dans la limite de 20 GIF par banque.







Sources et Contrôleurs

Les 2 Controlleurs de l'alimentation PSX9 peuvent être pilotés par différents protocoles, et ce de manière simultanée

Elidy effectue un mélange HTP entre les 2 sorties des contrôleurs

Les deux contrôleurs sont indépendant, donc :

- Ils peuvent chacun être activés ou désactivés
- Ils peuvent chacun recevoir différents protocoles (source DMX, source Artnet, source sACN)
- Chaque mode supporte jusqu'à deux sources actives simultanément. Si, pour un même mode de contrôle, deux sources sont actives simultanément, Elidy effectue aussi un mélange HTP de ces 2 sources.
- Les paramètres des protocoles sont indépendants (Adresse DMX, Mode, Univers sACN et Artnet), et doivent être réglés pour chaque mode de contrôle. Toutefois, un mode «link» permet de recopier automatiquement les réglages du mode *Pixel Engine* vers le mode *Animation Maker*

Utiliser plusieurs sources par contrôleur

Si pour un (ou les deux) contrôleur(s), plus de deux sources sont activées, alors deux sources seulement seront sélectionnées, selon l'ordre de priorité suivant :

1: DMX 2: sACN 3: Artnet

1

Quand il y a plusieurs sources sACN, la PSX9 tient compte du paramètre 'priorité' paramétré dans la console Si le paramètre de priorité est identique, les adresses IP source (console)

les plus faibles sont prioritaires

Quand il y a plusieurs sources Artnet, les adresses IP source (console) les plus faibles sont prioritaires

Pour être prise en compte, une source doit être active (émettre des données) sur l'univers sélectionné.

Si une source n'émet plus de données pendant une durée suffisante, elle est automatiquement remplacée par une autre source active (selon ces mêmes règles de priorité). Si la source d'origine redevient active, elle est reprise en compte immédiatement (de par ces mêmes règles de priorité).










Menus

L'écran de démarrage de la PSX9 affiche un résumé de la configuration actuelle de celle-ci, via 3 fenêtres qui s'affichent automatiquement à tour de rôle, ou lorsqu'on appuie sur les boutons + et -.

Configuration générale

Setup Big/Wall	Patch Mode actuel : - 1x Big/Wall - 9x Elidy-S - 15x Strip-15
IP: 2.239.0.173	Adresse IP actuelle : - Automatique type 2.239.x.x - Manuelle - Sx Strip-5 - Strip as Big - Mixed Fixtures

Configuration du Pixel Engine

• Pix(225) DMX: 1	Mode du Pixel Engine : OFF / 225 Channels Adresse DMX du Pixel Engine
sACN: 3	<pre>Univers sACN & ArtNet du Pixel Engine :</pre>
ArtNet: 1	OFF / N° d'univers

Configuration de l'animation maker

• Anim(14CH) DMX: 1	> > >	Mode de l'Animation Maker : OFF / 225 Channels Adresse DMX de l'Animation Maker
sACN: OFF ArtNet: 2	>	Univers sACN & ArtNet de Animation Maker : OFF / N° d'univers





Un appui sur ENTER depuis l'écran de démarrage envoie sur le menu principal.

Depuis ce menu, il est possible d'effectuer une rotation de l'écran en appuyant simultanément sur le boutons + et -

Le premier menu affiché est "Patch Mode", ce menu est essentiel, car il permet de déterminer quels projecteurs sont pilotés par l'alimentation PSX9

> L'ensemble des menus change en fonction du type de "Patch Mode" choisi, c'est donc la première fonction à entrer ou vérifier

Rubriques du menu principal

1

1	Patch mode	>
2	Setup	>
3	Pixel Engine	>
4	Animation Maker	>
5	Network	>
6	Test	>
7	Utility	>
8	Factory Default	>
9	Expert	>



Détail du menu

elidy

1	Patch mode	>	1x Big/Wall		
		>	9x Elidy-S	-	
	Choisir le projecteur	>	15x Strip-15		
	Elidy-S ? Big ? Strip ?	>	45x Strip-5	-	
		>	Strip As Big	-	
		>	Mixed Fixtures	-	
2	Setup	>	Tile Mapping		Patch mode Big/Wall, Elidy-S, StripAsBig, Mixed Fixt.
			Strip Mapping	~~~~	Patch mode Strip-15, Strip-5
		>	Rotation	>>	none
	Configuration : Mapping		Patch mode Big/Wall, Elidy-S,	>>	90 deg
	Rotations Courbes de dimming		StripAsBig, Mixed-Fixtures	>>	180 deg
				>>	270 deg
			Strip orientation	~~~~	Default
			Patch mode Strip-15, Strip-5		Auto
			Curve		
		-			V2 x Improved
	Binal Engine		Mada		
3	Pixel Engine	>	wode		225 channels
		>	DMX.Addr	>>	xxx
		>	Artnet.Universe	>>	x
		>	sACN.Universe	>>	x
	Configuration du Pixel Engine	Ś	Source		DMX Op/Off
	Controle Pixel par Pixel	-	course		Artnet On/Off
	A . 1		Mada		
4	Animation Maker	~	Patch mode Big/Wall	~~~~	
			Mode Patch mode Elidy-S	>>	Off / 2 / 4 / 8 Ch
			Mode Patch mode Strip-15	>>	Off / 2 / 6 Ch
	Configuration du Séquenceur interne,		Mode Patch mode Strip-5	>>	Off / 2 / 6 Ch
	l'Animation Maker		Mode Patch mode StripAsBig	>>	Off / 2 / 4 / 14 Ch
			Mode Patch mode Mixed Fixt.	>>	Off
		>	Link-Patch	>>	Auto link
				>>	Manual
		>	DMX.Addr	>>	ххх
		>	Artnet.Universe	>>	x
		>	sACN.Universe	>>	x
		>	Source	>>	DMX On/Off
				>>	Artnet On/Off
				>>	sACN On/Off



elidy

5 Network	>	IP adress	>>	Auto	>>>	2.x.x.x
						10.x.x.x
Paramètres réseau			>>	Manual	>>>	IP x.x.x.x Netmask x.x.x.x
	>	Multicast	>>	Multicast IGMP Report	>>>	ON
						OFF
6 Test	>	Test Full	>>	x (0-100%)	_	
		Test Chase	>>	"Run Test"		
7 Utility	>	Data In	>>	pix & anim sources	_	
	>	Data Hold	>>	ON	_	
Test Local				OFF		
	>	Memory	>>	Bank S- factory	>>>	Gif quantity Size xxx Ko
Menu de configura-				Bank S-user	>>>	Gif quantity Size xxx Ko
tion général : Ecran Mémoire				Bank A-factory	>>>	Gif quantity Size xxx Ko
Donnée en entrée				Bank A-user	>>>	Gif quantity Size xxx Ko
				Bank B-factory	>>>	Gif quantity Size xxx Ko
				Bank B-user	>>>	Gif quantity Size xxx Ko
	>	Display	>>	Auto off	>>>	Always On
						Auto Off
			>>	Backlight	>>>	хх
			>>	Contrast	>>>	хх
	>	Fan Level	>>	Low		
				Normal		
			_	High		
	>	Measures	>>	Voltages	>>>	Out 1 -3 xxV
				Temperature	>>>	X deg C
8 Factory Default	>	Exit	_			
		Confirm	_			
9 Expert	>	Dot Calibration	_			
		Tile Check				



Menu



Une Alimentation PSX9, permet de faire fonctionner jusqu'à 225 points de LEDs, soit :

- 9 Dalles actives qu'elles soient toutes séparées, montées en Elidy-S et Elidy-

T, ou assemblées dans un châssis monté en Elidy-Big et Elidy Wall.

- 45 Elidy-Strip-5, ou 15 Elidy-Strip5

Dans le menu *Patch Mode* l'utilisateur a le choix entre 6 modes qui changent l'affectation DMX de chacun des 225 points de Leds disponibles.

9x Elidy-S/T :









1x Elidy-Big/Wall :







15x Elidy-Strip-15 :



44





Strip As Big :

Configuration dédiée au cas ou l'utilisateur souhaite piloter 15 Elidy-Strip 15 comme un Elidy-Big.

Cela permet de récupérer toutes les fonctionnalités du Elidy-Big, entre autre l'Animation maker.



Mixed Fixtures :

Mode mixte dans lequel sont pilotés par la même alimentation les dalles Elidy et Elidy-Strip. L'animation Maker est alors désactivé mais chaque projecteur est adressable et pilotable via le Pixel Engine.







Il est possible d'effectuer des rotations virtuelles des dalles Elidy, afin de comprenser une accroche particulière de ou simplement pour créer rapidement un implantation symétrique.

En fonction du *Patch mode* choisi, l'affectation des dalles prendra ainsi les aspects suivants.

Rotation 90°, Elidy-S/T mode :



...

Rotation 180°, Elidy-S/T mode :



26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50

1	51	52	53	54	55	
	56	57	58	59	60	
٦	61	62	63	64	65	ŀ
1	66	67	68	69	70	
1	71	72	73	74	75	
)

...

Rotation 270°, Elidy-S/T mode :



26	27	28	29	30
31	32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
46	47	48	49	50
		-		







														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
														16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
														31	32	33	34	35	36	37	38	30	40	41	42	43	44	45		
														46	47	49	40	50	51	52	52	53	55	56	57	59	50	40 60		
														40	47	40	43	50	51	52	55	54	33	50	57	30		70		
				Ro	tati	on	90	0						61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	12	73	74	/5		
				Fli	dv-	Ric	1/W	, Iall	m	od	ρ.			76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
					ay i		,	an		u	• •			91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105		
														106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120		
														121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135		
														136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150		
														151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165		
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180		
16	17	18	19	20 21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195		
31	32	33	34	35 36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210		
46	47	48	49	50 51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225		
61	62	63	64	65 66	67	68	69	70	71	72	73	74	75																	
76	77	79	70	90 91		92	94	95	96	97	00	20	00																	
01		02	04	05 06	07	00	04	100	101	102	102	104	105																	
91	92	93	94	95 96	97	90	99	100	101	102	103	104	105	I	Ro	tati	on	18	0 °,											
106	107	108	109	110 111	112	113	114	115	116	117	118	119	120				D:-	. /\ A	<i>i</i> - 11											
				the second second second second	_			-								ay-	BIG	7/ V\	all	m	od	le :								
121	122	123	124	125 126	127	128	129	130	131	132	133	1 34	135			ay-	ыб	3/ ν \	all	m	od	e :								
121 136	122 137	123 138	124 139	125 126 140 141	127 142	128 143	129 144	130 145	131 146	132 147	133 148	134 149	135 150	1		ay-	ы	g/ v\	all	m	od	le :								
121 136 151	122 137 152	123 138 153	124 139 154	125 126 140 141 155 156	127 142 157	128 143 158	129 144 159	130 145 160	131 146 161	132 147 162	133 148 163	134 149 164	135 150 165			ay-	ыб	j/ v \	all	m	lod	le :								
121 136 151 166	122 137 152 167	123 138 153 168	124 139 154 169	125 126 140 141 155 156 170 171	127 142 157 172	128 143 158 173	129 144 159 174	130 145 160 175	131 146 161 176	132 147 162 177	133 148 163 178	134 149 164 179	135 150 165 180			ay-	ы	g/ v\	all	m	lod	le :								
121 136 151 166 181	122 137 152 167 182	123 138 153 168 183	124 139 154 169 184	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186	127 142 157 172 187	128 143 158 173 188	129 144 159 174 189	130 145 160 175 190	131 146 161 176 191	132 147 162 177 192	133 148 163 178 193	134 149 164 179 194	135 150 165 180 195	ĺ		ay-		3	all	m	10d	e :	8	9	10	11	12	13	14	15
121 136 151 166 181 196	122 137 152 167 182 197	123 138 153 168 183 198	124 139 154 169 184 199	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201	127 142 157 172 187 202	128 143 158 173 188 203	129 144 159 174 189 204	130 145 160 175 190 205	131 146 161 176 191 206	132 147 162 177 192 207	133 148 163 178 193 208	134 149 164 179 194 209	135 150 165 180 195 210			1 1	2	3	4 19	5 20	6 21	e :	8	9	10	11	12	13	14	15
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221	132 147 162 177 192 207 222	 133 148 163 178 193 208 223 	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 21	2 17 22	3 18 22	4 19 24	5 20 25	6 21 26	7 22 27	8 23	9 24	10 25	11 26	12 27	13 28	14 29	15 30
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221	132 147 162 177 192 207 222	 133 148 163 178 193 208 223 	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31	2 17 32	3 18 33	4 19 34	5 20 35	6 21 36	e :	8 23 38	9 24 39	10 25 40	11 26 41	12 27 42	13 28 43	14 29 44	15 30 45
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46	2 17 32 47	3 18 33 48	4 19 34 49	5 20 35 50	6 21 36 51	7 22 37 52	8 23 38 53	9 24 39 54	10 25 40 55	11 26 41 56	12 27 42 57	13 28 43 58	14 29 44 59	15 30 45 60
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61	2 17 32 47 62	3 18 33 48 63	4 19 34 49 64	5 20 35 50 65	6 21 36 51 66	 7 22 37 52 67 	8 23 38 53 68	9 24 39 54 69	10 25 40 55 70	11 26 41 56 71	12 27 42 57 72	13 28 43 58 73	14 29 44 59 74	15 30 45 60 75
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76	2 17 32 47 62 77	3 18 33 48 63 78	4 19 34 49 64 79	5 20 35 50 65 80	6 21 36 51 66 81	 7 22 37 52 67 82 	8 23 38 53 68 83	9 24 39 54 69 84	10 25 40 55 70 85	11 26 41 56 71 86	12 27 42 57 72 87	13 28 43 58 73 88	14 29 44 59 74 89	15 30 45 60 75 90
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 Ota	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91	2 17 32 47 62 77 92	3 18 33 48 63 78 93	4 19 34 49 64 79 94	5 20 35 50 65 80 95	6 21 36 51 66 81 96	7 22 37 52 67 82 97	8 23 38 53 68 83 98	9 24 39 54 69 84 99	10 25 40 55 70 85 100	11 26 41 56 71 86 101	12 27 42 57 72 87 102	13 28 43 58 73 88 103	14 29 44 59 74 89 104	15 30 45 60 75 90 105
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 218	129 144 159 174 204 219	130 145 160 175 190 205 220 220	131 146 161 176 191 206 221 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106	2 17 32 47 62 77 92 107	3 18 33 48 63 78 93 108	4 19 34 49 64 79 94 109	5 20 35 50 65 80 95 110	6 21 36 51 66 81 96 111	7 22 37 52 67 82 97 112	8 23 38 53 68 83 98 113	9 24 39 54 69 84 99 1114	10 25 40 55 70 85 100 115	11 26 41 56 71 86 101 116	12 27 42 57 72 87 102 117	13 28 43 58 73 88 103 118	14 29 44 59 74 89 104 119	15 30 45 60 75 90 105 120
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 014	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220 220	131 146 161 176 191 206 221 206 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121	2 17 32 47 62 77 92 107 122	3 18 33 48 63 78 93 108 123	4 19 34 49 64 79 94 109 124	5 20 35 50 65 80 95 110 125	6 21 36 51 66 81 96 111 126	 7 22 37 52 67 82 97 112 127 	8 23 38 53 68 83 98 1113 128	9 24 39 54 69 84 99 1114 129	10 25 40 55 70 85 100 115 130	11 26 41 56 71 86 101 116 131	12 27 42 57 72 87 102 117 132	13 28 43 58 73 88 103 118 133	14 29 44 59 74 89 104 119 134	15 30 45 60 75 90 105 120 135
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 0ta	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220 220	131 146 161 176 206 221 270 270	132 147 162 177 227 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121 136	2 17 32 47 62 77 92 107 122 137	3 18 33 48 63 78 93 108 123 138	4 19 34 49 64 79 94 109 124 139	5 20 35 50 65 80 95 110 125 140	6 21 36 51 66 81 96 111 126 141	 7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 	8 23 38 53 68 83 98 113 128 143	9 24 39 54 69 84 99 114 129 144	10 25 40 55 70 85 100 115 130 145	11 26 41 56 71 86 101 116 131 146	12 27 42 57 72 87 102 117 132 147	13 28 43 58 73 88 103 118 133 148	14 29 44 59 74 89 104 119 134 149	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 0ta	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220 220	131 146 161 176 191 206 221 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151	2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152	3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153	4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154	5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155	6 21 36 51 66 81 96 111 126 141 156	 7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 	8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158	9 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159	10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160	11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161	12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162	13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163	14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 014	129 144 159 174 189 204 219	130 145 160 175 190 205 220 220	131 146 161 176 206 221 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151	2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167	3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168	4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154	5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170	6 21 36 51 66 81 96 111 126 141 156	 7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 172 	8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158	9 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159	10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160	11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161	12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162	13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163	14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 Ota	129 144 159 174 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 191 206 221 221	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181	2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167 182	3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183	4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154 169 184	5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185	6 21 36 51 66 81 111 126 141 156 171 186	7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 172	8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188	9 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159 174 189	10 25 40 55 100 115 130 145 160 175 190	11 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 176 191	12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162 177 192	13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163 178 193	14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217	128 143 158 173 188 203 218 014	129 144 159 174 204 219	130 145 160 175 190 205 220 220	131 146 161 176 191 206 221 270	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196	2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167 182 197	3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183 198	4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154 169 184 199	5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200	6 21 36 51 66 81 111 126 141 156 171 186 201	7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 172 187 202	8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188 203	9 24 39 54 69 84 99 114 129 144 159 174 189 204	10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205	111 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 176 191 206	12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162 177 192 207	13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163 178 193 208	14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179 194 209	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210
121 136 151 166 181 196 211	122 137 152 167 182 197 212	123 138 153 168 183 198 213	124 139 154 169 184 199 214	125 126 140 141 155 156 170 171 185 186 200 201 215 216	127 142 157 172 187 202 217 R	128 143 158 173 188 203 218 0ta	129 144 159 174 204 219	130 145 160 175 190 205 220	131 146 161 176 221 221 270	132 147 162 177 192 207 222	133 148 163 178 193 208 223	134 149 164 179 194 209 224	135 150 165 180 195 210 225			1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 211	2 17 32 47 62 77 92 107 122 137 152 167 182 197 212	3 18 33 48 63 78 93 108 123 138 153 168 183 198 213	4 19 34 49 64 79 94 109 124 139 154 169 184 199 214	5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170 185 200 215	6 21 36 51 66 81 111 126 141 156 171 186 201 216	7 22 37 52 67 82 97 112 127 142 157 172 187 202 217	8 23 38 53 68 83 98 113 128 143 158 173 188 203 218	9 24 39 54 69 84 114 129 114 159 174 189 204 219	10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 220	111 26 41 56 71 86 101 116 131 146 161 191 206 221	12 27 42 57 72 87 102 117 132 147 162 177 192 207 222	13 28 43 58 73 88 103 118 133 148 163 178 193 208 223	14 29 44 59 74 89 104 119 134 149 164 179 194 209 224	15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225







Default

Par défaut, la LED N°1 se trouve du côté du connecteur XLR4 d'entrée, comme décrit sur la plaque arrière :



Auto

Dans ce mode, l'alimentation PSX9 active le giroscope des Elidy-Strip, et change l'orientation de celui-ci si besoin.











Menu Setup Tile Mapping

Une Alimentation PSX9, permet de faire fonctionner jusqu'à 9 dalles actives. Ces dalles actives sont affectables via l'alimentation PSX9, qui va leur attribuer un numéro de 1 à 9, déterminant ainsi l'ordre des dalles connectées.

Pour les ELIDY-WALL et ELIDY-BIG, l'affectation a déjà été paramétrée en usine de la manière suivante.





Vous n'aurez donc besoin d'accéder à ce menu que dans l'hypothèse où vous avez du remplacer une dalle active.

En revanche si vous avez reçu des ELIDY-S, ceux-ci sont tous adressés en 1 par défaut. Vous allez donc devoir les différencier pour pouvoir les faire fonctionner correctement.





Accédez au Menu SETUP/TILE MAPPING, appuyez sur ENTER. Cette action va lancer la procédure de détection des dalles actives reliées à l'alimentation PSX9.

A PARTIR DE CE MOMENT NE DEBRANCHEZ PAS L'ALIMENTATION. NE DEBRANCHEZ PAS LES DALLES ACTIVES.

Cette opération peut prendre quelques secondes. Une fois toutes les dalles actives détectées, le numéro correspondant (de 1 à 9) s'affiche directement sur les dalles. En même temps une nouvelle fenêtre s'ouvre sur l'alimentation.





Affichage des numéros sur des dalles déjà affectées de 1 à 9 :



Le curseur étant positionné sur la dalle affectée en 1, celle-ci est en surbrillance.

Un appui sur + ou - va déplacer le curseur et mettre en surbrillance la dalle correspondante. Par exemple curseur positionné sous N° 3 :









Exemple : Mapping des 9 dalles toutes pré-affectées en 1 :

A- L'écran affiche alors 9 x 1, ce qui signifie que 9 dalle affectées en 1 ont été repérées. Le curseur est placé sur la 1ere, qui ici est géographiquement la N° 5





B- Appuyer sur ENTER pour changer l'affectation de la dalle, par défaut c'est le 1er N° disponible qui s'affiche, soit 2 dans cet exemple

Setu	р.Ма	ppin	g
$\frac{1}{2}^{1}$	111	11	11
O	O	O	O Foter

C -Appuyer sur + jusqu'à la valeur 5



D- Valider par un appui sur ENTER, le N° 5 passe alors tout à droite, l'affichage étant toujours par ordre croissant.

Le curseur se repositionne sur une nouvelle dalle, qui est ici géograpiquement la N° 2









E- Appuyer sur ENTER, et choisir N° 2 avec + & - si nécessaire,

appuyer sur ENTER, la dalle s'affecte, le N° passe tout à droite.

Le curseur se replace sur une nouvelle dalle qui est ici physiquement la N° 8







F- Répéter l'opération à partir de E, jusqu'à affecter toutes les dalles de 1 à 9



....











Mode manuel

Strip Mapping / Enter

L'alimentation PSX9 scan les Elidy-strip disponibles x Eidy-strip-5 x Elidy-Strip-15

Le menu qui s'ouvre est le suivant :

Strip M	apping
1	TAP-MAP
	OR
Map ID	PRESS OK

Tous les Elidy-strip qui sont actuellement mappées en 1 s'allument de cette façon :



Tous les Elidy-strip qui sont mappées à un N° différent s'allument à 30% :



Avec le bouton "+", il est possible d'incrémenter le N° pour voir l'affectation de tous les ELidy-Strip détectés

Strip M	apping
2	TAP-MAP
	OR
Map ID	PRESS OK





Scan pour voir les ID actuels

Strip M	apping
1 Map ID	TAP-MAP Or Press ok

 \odot

0

scan pour test des ID actuels

Strip M	apping
2	TAP-MAP
-	OR
Map ID	PRESS OK

	ID actuel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?

	ID actuel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?



]	ID actuel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
	2
	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	?
	?

.





... et ce jusqu'à 15 en Patch Mode "Strip-15" / 45 en Patch Mode "Strip-5"





Pour affecter un Elidy-Strip en 1, appuyer ENTER à partir de ce menu :

Strip Mapping				
1	TAP-M	AP		
	OR			
Map ID	PRESS	OK		

L'écran affiche alors :



L'un des Elidy-Strip s'llume alors à 100% :



Appuyer alors sur "+" ou "-" pour choisir le Elidy-Strip qui portera le N°1. Une fois choisi, valider par "ENTER". Le menu affiche alors :



Appuyer sur "ENTER" pour choisir le Elidy-STrip à affecter en 2, et ainsi de suite , jusqu'à 15 Elidy-Strip 15 / 45 Elidy-Strip-5





Scan pour adressage de Elidy-Strip



..... jusqu'à adresser tous les ELidy-Strip





Menu Setup Strip Mapping

Mode automatique " TAP MAPPING"

Strip Mapping / Enter L'alimentation PSX9 scan les Elidy-strip disponibles x Eidy-strip-5 x Elidy-Strip-15

Le menu qui s'ouvre est le suivant :

Strip M	apping				
1 TAP-MAP					
	OR				
Map ID	PRESS	OK			



Les Elidy-Strip qui s'allument à 100 % sont actuellement affectés en 1.





Pour les affecter dans l'ordre (ici du haut vers le bas de 1 à 15), il suffit de "taper" avec la main sur le Elidy-Strip à affecter en 1.

Celui-ci flash 1 fois, et une fois le N° validé, seule la LED du centre s'allume à 100%



L'écran incrémente le MAP ID de 1, le Elidy-Strip actuellement affecté en 2 s'allume à 100%

Strip M	apping
2	TAP-MAP
	OR
Map ID	PRESS OK

Le prochain Elidy-Strip qui sera "tapé" sera affecté en 2

Taper le Elidy-Strip N°2 pour l'affecter, l'écran incrémente le MAP ID de 1, le Elidy-strip actuellement affecté en 3 s'allume à 100%



Répéter l'opération jusqu'à affecter tous les ELid-Strip (15 Strip 15 / 45 Strip-5)





Pixel Engine



Ce menu permet d'activer ou de désactiver le *Pixel Engine* En position Off, les menus suivants ne sont plus actifs.



Ce Menu permet de déterminer l'adresse DMX (N) du Pixel Engine.

En Patch Mode 9x Elidy-S / T :

Une dalle active, compte 25 LED qui sont adressées en usine de cette façon.



Affectation d'usine d'une Dalle active

N= Adresse DMX de l'alimentation PS	SX9
-------------------------------------	-----

Adresse DMX de l'Alimentation PSX9 : N (N=287 max)									
Affectation des Dalles Actives (menu Mapping)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Adresse DMX de chaque Elidy-S	N+1	N+26	N+51	N+76	N+101	N+126	N+151	N+176	N+201

Jusqu'à 2 Alimentations PSX9 peuvent être patchées sur le même univers DMX.

Se reporter au Tuto 1 Adressage standard d'un Kit de Elidy-S ou Elidy-T





En Patch Mode 1x Elidy-Big/WAll :

Il faut considérer le montage des 9 dalles comme une grande dalle de 15 x 15 pixels, une fois affecté correctement dans le menu *Tile Mapping*, le Big/Wall est adressé comme suit :



Affectation d'un Big/Wall avec mapping standard

Jusqu'à 2 Alimentations PSX9 peuvent être patchées sur le même univers DMX.



Pour changer l'affectation de l'alimentation PSX9

Donnez une valeur entre 1 et 512, avec les touches + et -

Validez en appuyant sur ENTER

Puis appuyez 2 fois sur EXIT pour sortir du menu.



Info : Un appui simultané sur + et – remet la valeur à 1 ou 226







Par défaut, l'ensemble des sources sont activées









Animation Maker

Menu

Animation Maker

Link

Ce menu a pour but de simplifier l'adressage de l'alimentation PSX9. Il permet de lier le *Animation Maker* à la suite du *Pixel Engine,* avec les 2 contrôlleurs activés.

Lorsque Link est en mode *Auto Link,* l'utilisateur n'a qu'une seule adresse DMX à entrer, et un seul menu source actif (*Animation Maker / DMX Address* et *Animation Maker / Source* deviennent grisés, seuls les menus *Pixel Engine/ DMX Address* et *Pixel Engine / Source* sont actifs)

Dans ce mode, les adresses DMX seront comme suit :

2 alimentations PSX9 - Link Auto activé - Anim maker Mode 2 Ch sur le même univers DMX :									
1	226 228 453 455 512								
Pixel E 225	xel Engine 225 ChAnimation MakerPixel Engine 225 ChAnimation 				esses S				
PSX9 N°1			PSX9 N°2			r	non utilis	é	

2 alimentations PSX9 - Link Auto activé - Anim maker Mode 4 Ch sur le même univers DMX :								
1		226	230		455	459		512
Pixel Engine 225 Ch		Animation Maker 4 Ch	Pixel Engine Animation Maker 225 Ch 4 Ch		: Prochaines adresses disponibles		adresses bles	
PSX9 N°1			PSX9 N°2		non utilisé			

2 alimentations PSX9 - Link Auto activé - Anim maker Mode 8 Ch sur le même univers DMX :							
1		226	234		459	467	512
Pixel Engine 225 Ch		Animation Maker 8 Ch	Pixel 225	Pixel Engine Animation Maker 225 Ch 8 Ch		Prochaines adresses disponibles	
PSX9 N°1				PSX9 N°2		non utilisé	

2 alimentations PSX9 - Link Auto activé - Anim Maker Mode 14 Ch sur le même univers DMX :							
1		226	240		465	479	512
Pixel Engine Anin 225 Ch		Animation Maker 14 Ch	Pixel EngineAnimation Maker225 Ch14 Ch		Prochaines adresses disponibles		
PSX9 N°1				PSX	9 N°2	nc	on utilisé





Menu

Animation Maker

Mode

Plusieurs modes sont disponibles, et différents selon le *Patch Mode* choisi

i

Détail des paramètres, se reporter au Tuto 6

Patch Mode

1x Big/Wall

Anim. modes		;	Parameter Name	DMX Chan
	de	Ч	Dimmer	1
	Dom	2 (Dimmer Fine	2
	Ch		Shutter	3
	4		Iris	4
			Mixer A/B	5
de			Mixer Type	6
om			Bank A	7
Ch			Bank A Speed	8
14			Bank B	9
			Bank B Speed	10
			Symmetry	11
			Effect	12
			Effect Value	13
			Fade Out	14

Patch Mode

9x Elidy-S

Anim. modes			Parameter Name	DMX Chan
	de	ч	Dimmer	1
	0 U	2 (2
de	сч		Shutter	3
bom	4		Iris	4
Ch			Bank A	5
8			Bank A Speed	6
			Symmetry	7
			Fade Out	8



	Pa	atch Mode	45x Strip-5	
Anim. Modes		Parameter Name	DMX Chan	
сh		Dimmer	1	
e	2	Dimmer Fine		2
Dom		Shutter		3
6 Ch I		Bank A		7
		Bank A Speed		8
		Fade Out		14

Patch Mode			15x Strip-15		
Anim. Modes		Parameter Name			MX Chan
	Ch	Dimmer			1
e	2	Dimmer Fine			2
0 U		Shutter			3
ch		Bank A			7
9		Bank A Speed			8
		Fade Out			14









Menu Animation Maker DMX address Ce Menu permet de déterminer l'adresse DMX (N) du **Pixel Engine**.

Pour changer l'affectation de l'alimentation PSX9 :



CONTROL / ENTER / ADDR / ENTER. Donnez une valeur entre 1 et 287, avec les touches + et -Validez en appuyant sur ENTER Puis appuyez 2 fois sur EXIT pour sortir du menu.

Info : Un appui simultané sur + et - remet la valeur à 1 ou 226



Ce menu permet de déterminer le numéro d'univers Artnet de l'alimentation PSX9. Le numéro donné est une variable entre 0 et

32767 (Standard Artnet 3), la ligne inférieure renseigne les valeurs Net, Subnet et Univers *Voir Annexe 3 : assignation des univers Artnet*





Ce menu permet de déterminer le numéro d'univers sACN de l'alimentation PSX9. Le numéro donné est une variable entre 0 et 64000











Il est en effet possible, pour chaque contrôleur,

de désactiver une ou plusieurs sources pour éviter d'éventuels conflits si plusieurs protocoles sont utilisés simultanément dans des réseaux complexes.







Menu Network



L'alimentation PX9 est pilotable via différents protocoles fonctionnant dans une architecture type réseau informatique. Il est donc nécessaire de donner une adresse IP unique à l'alimentation, ainsi qu'un masque de sous réseau.



Par défaut, l'alimentation PSX9 est paramétrée en IP Addresse automatique, l'utilisateur a seulement le choix entre 2 types d'adresses :

2.x.x.x et 10.x.x.x / masque de sous réseau 255.0.0.0 selon la norme Artnet Cette adresse automatique est générée à partir d'un numéro propre à chaque alimentation PSX9, ce qui la rend unique.



Dans une configuration de réseau avancée de type MULTICAST, il est parfois nécessaire que le récepteur (ici, l'alimentation PSX9) renvoie une information de routage, nommé *IGMP report* vers l'émetteur (routeur ou switch) toutes les 10 secondes



O

0

Ο

0





Menu Test



Cette fonction vous permet de contrôler en direct (sans signal d'entrée), l'intensité lumineuse de vos projecteurs ELIDY.

De cette façon vous pouvez vérifier facilement si votre alimentation PSX9 est bien connectée à vos projecteurs ELIDY.

Utiliser les touches + et - pour régler le niveau de sortie de 0 à 100% ENTER pour sortir du menu.



Cette fonction vous permet d'allumer automatiquement (Chase) chaque Pixel 1 par 1 (sans signal d'entrée).

De cette façon vous pouvez vérifier facilement si votre alimentation PSX9 est bien connectée à vos projecteurs ELIDY, si les dalles sont correctement assignées depuis le menu Mapping,



et dans quel patch mode se trouve l'alimentation.

ENTER pour sortir du menu.





Menu Utility

Menu Utility Data Ir	,
----------------------	---

Ce menu informe l'utilisateur sur les types de sources qui pilotent actuellement le *Pixel Engine* et le *Animation maker.*

Pixel Engine (Pix)		Animation maker (Anim)
Source 1 (S1)	None /DMX / sACN / Artnet	None /DMX / sACN / Artnet
Source 2 (S2)	None /DMX / sACN / Artnet	None /DMX / sACN / Artnet



Ce menu informe de l'état d'occupation de la mémoire de l'alimentation PSX9 par les banques GIF du Animation maker.



En effet les GIF occupent un espace mémoire, et l'utilisateur peut ajouter un maximum de 20 GIF

personnels par banque (A et B), dans la limite de la taille mémoire définie.

Bank S : Banque pour Elidy S/T

Bank A & B : Banques pour ELidy Big / Wall



Ce menu de réglage permet de paramétrer l'écran LCD de l'alimentation PSX9. Pour cela, 3 menus sont disponibles :

- Auto OFF : L'écran est soit toujours rétro-éclairé (*Always On*), soit il s'éteint au bout de quelques secondes (*Auto Off*), et ne se rallumera qu'après un appui sur l'un des boutons.

- Backlight : Régle l'intensité du rétro éclairage de 0 à 100%
- Contrast : Règle la valeur du contraste de 0 à 100%



Les ventilateurs de l'alimentaiton PSX9 ont un réglage d'usine nommé mode Normal, suivant les conditions d'utilisation (Chaleur et bruit), il est possible de diminuer la ventilation : *Low,* ou de l'augmenter : *High*






Voltages

Ce menu informe sur le tension des sorties de l'alimentation, qui doit se situer autour de 48V en fonctionnement sans anomalie.

Temperature

Indique la température interne de l'alimentation



Ce menu permet de réinitialiser l'alimentation dans son état initial. (pour détail se reporter au tableau p 40-41)







Menu Expert



Ce menu permet de recalibrer l'une des leds d'une dalle, en appliquant un offset pour corriger un éventuel écart lumineux



Ce menu afiche les versions de firmware des dalles détectées, il est réservé à une utilisation de maintenance









Contrôle du menu de l'alimentation à distance

L'alimentation PSX9 embarque un serveur web. Il suffit d'entrer l'adresse IP de l'alimentation dans un navigateur internet. (la classe de l'adresse IP doit être identique)

3 192.16	8.137.227	inder.shtml1	401				$\Box \neq G$	
dy po	wer su	ipply we	bserver.					
Ren	note contro	zi	Elle s	tatistics	Network statistics	Network connections]	
interface the provi	displays in ded switche	real time what as to control y	t you can see on our power supply	your eldy PSX3 scr y as if you were bar	reen. ckstage			
0	Pix DMX	(225 :) 1					
CH-th	: et:		1 0					
0	0 0	0.0	O					
	(x15)	(+15)						
]	
]	
]	
]	
]	
]	









Spécifications Techniques

Constitution de la gamme de produits Elidy

REF	KITS	Elidy-S	Elidy-T	ELidy-Wall	ELidy-Big
PX100	Active Tile	1	1	9	9
PX201	Frame	-	-	1	1
PX205	S-Yoke	1	-	-	-
PX208	T-mount	-	1	-	-
PX206	Big-Yoke	-	-	-	1
PX104	PSX9	-	-	-	1





Références & Noms

Références et noms des produits, accessoires et spare parts.

Référence	Famille	Nom	Name (English)
PX100	Spare Part	Dalle Active	Active Tile
PX101	Produit	Elidy-S	Elidy-S
PX102	Produit	Elidy-BIG	Elidy-BIG
PX103	Produit	Elidy-WALL	Elidy-WALL
PX104	Produit	PSX9	PSX9
PX105	Accessoire	Dummy	Dummy
PX106	Accessoire	Kit de câblage de ELidy-S	Elidy-S cables Kit
PX107	Produit	Elidy-T	Elidy-T
PX108	Produit	Elidy-Strip 5	Elidy-Strip 5
PX109	Produit	Elidy-Strip 15	Elidy-Strip 15
PX201	Spare Part	Châssis	Frame
PX202	Accessoire	Kit de mise en Rack	Rack Kit
PX204	Accessoire	Volets-BIG	BIG-Barndoors
PX205	Spare Part	Lyre-S	S-Yoke
PX206	Spare Part	Lyre-BIG	BIG-Yoke
PX207	Accessoire	Bumper	Bumper
PX208	Accessoire	T-mount	T-mount
PX301	Accessoire	M-Cable	M-Cable
PX302	Accessoire	S-Cable	S-Cable
PX305	Accessoire	Spider Box	Spider Box
PX401	Accessoire	Flight case pour Eli- dy-BIG & WALL	Flight case for Eli- dy-BIG & WALL
PX402	Accessoire	Flight case pour Elidy-S	Flight case for Elidy-S
PX403	Accessoire	Rack 14U pour PSX9	Rack 14U forPSX9
PX404	Accessoire	Flight case pour PSX9 & Câble	Flight case for PSX9 & Câble
PX405	Accessoire	Flight case pour Bumper	Flight case for Bumper
CH101	Accessoire	Câble de mise à jour	Update cable





Produits dimensions et poids

Elidy-PSX9_Alimentation PX104



|--|

Elidy-S PX101



Poids Net	3.3 Kg	Poids brut avec emballage	4.25 Kg	Alimentation	Uniquement sur PSX9 - 48VDC/2A
-----------	--------	------------------------------	---------	--------------	--------------------------------

elidy



300 11.81 in



Poids Net	2.35 Kg	Poids brut avec emballage	3.3 Kg	Alimentation	Uniquement sur PSX9 - 48VDC/2A
-----------	---------	------------------------------	--------	--------------	--------------------------------





Elidy-BIG PX102



Poids Net 26.1 Kg Poids brut Elidy Poids brut PSX9 (emballages séparés)	24.8 Kg 5.15 Kg	Alimentation	Uniquement sur PSX9 - 48VDC/16A
---	--------------------	--------------	---------------------------------





Elidy-WALL PX103



Poids Net 21.2 Kg Poids brut avec emballage 24.8 Kg	Alimentation Uniquement sur PSX9 - 48VDC/16A
---	--





Elidy-Strip 5 PX108







Poids Net	0.85 Kg	Poids brut avec emballage	1.15 Kg	Alimentation	Uniquement sur PSX9 - 48VDC/0.4A
-----------	---------	------------------------------	---------	--------------	----------------------------------





Elidy-Strip 15 PX109





Poids Net	1.7 Kg	Poids brut avec emballage	2.5 Kg	Alimentation	Uniquement sur PSX9 - 48VDC/1.2A
-----------	--------	------------------------------	--------	--------------	----------------------------------





Accessoires

PX105 Dummy



PX100 Dalle Active





Poids Net	1.6 Kg
Infos	Dalle constituante de tous les produits



PX202 Kit de mise en rack



Accessoire pour	PX101
Infos	Kit minimum pour alimenter 9 Elidy- S sur une alimentation PSX9

Poids Net	0.4 Kg
Accessoire pour	PX104
Infos	Permet de mettre 2 alimentations PSX9 2U en rack





PX207 Bumper



Poids Net	5.5 Kg
Accessoire pour	PX103
Infos	Système d'accroche de colonnes de 11 Elidy-Wall max, fixé au support par colliers diamètre 50mm

PX302

S-Cable



PX305

Spider Box



 Poids Net
 0.5 Kg / m

 Accessoire pour
 PX101 - PX102 - PX103

 Infos
 Câble hybride alimentation 48V et data (existe en 2, 6 et 12m)

Poids Net	0.1 Kg
Accessoire pour	PX103
Infos	«Splitter» x3 pour Elidy-S

PX204 Volet-BIG



Accessoire pour	PX102
Infos	Volets pour Elidy-BIG





Flight cases

PX401

Flight case pour 6 Elidy-WALL ou 3 ELidy-BIG



PX404

Câbles

Flight case pour 9 Elidy-S, 1PSX9, Câbles

PX403 Rack 14U pour 12 PSX9 Accessoire PX103 pour Accessoire PX101 pour Accessoire PX104 pour Accessoire PX104 pour Accessoire PX103 pour

PX405 Flight case pour 9 bumpers

Flight case pour 89PSX9 et







Covers



Taille Elidy-S/T

Covers Magnetiques pour Elidy-S/T

Black	PX501/OF/B	PX501/FF/B
White	PX501/OF/W	PX501/FF/W
Imprimé, couleur ou texture person- nalisée sur demande	PX501/OF/P	PX501/OF/P

Hard covers pour Elidy-S/T

Black	PX502/OF/B	PX502/FF/B
White	PX502/OF/W	PX502/FF/W
Mirror	PX502/OF/M	PX502/FF/M
Imprimé, couleur ou texture personnalisée sur demande	PX502/OF/P	PX502/FF/P

Taille Elidy Big/Wall

Hard covers pourElidy-BIG

Black	PX503/OF/B	PX503/FF/B
White	PX503/OF/W	PX503/FF/W
Mirror	PX503/OF/M	PX503/FF/M
Imprimé, couleur ou texture personnalisée sur demande	PX503/OF/P	PX503/FF/P





Spare-Parts

PX201 Châssis



F	2XY	05
Ľ	vre	s-S



Poids Net	6.35 Kg
Infos	Elément constituant des PX102 et PX103

Poids Net	1.7 Kg	
Infos	Elément constituant des PX101	

0.75 Kg

Elément constituant des PX107

Poids Net

Infos

PX208 T-mount



PX206 Lyre-BIG



Poids Net	2.4 Kg
Infos	Elément constituant des PX102









TUTORIELS





Control 1: Adressage des Pixel Engine d'un kit de

Elidy-S / Elidy-T N°	PSX9	DMX Universe	Adresse
1	PSX9 1	1	1
2			26
3			51
4			76
5			101
6			126
7			151
8			176
9			201
10	PSX9 2		226
11			251
12			276
13			301
14			326
15			351
16			376
17			401
18			426
19	PSX9 3	2	1
20			26
21			51
22			76
23			101
24			126
25			151
26			176
27			201
28	PSX9 4		226
29			251
30			276
31			301
32			326
33			351
34			376
35			401
36			426
37	PSX9 5	3	1
			26

Chromlech





Elidy-Big / Wall	PSX9	DMX Universe	Adresse
1	PSX9 1	1	1
2	PSX9 2	1	226
3	PSX9 3	2	1
4	PSX9 4	2	226
5	PSX9 5	3	1
			226





elidy TUTO^{RIEL} TUTO 3 : Assignation des univers Artnet

N° d'univers	Net.Subnet.ID (Artnet 3)
0	0.0.0
1	0.0.1
2	0.0.2
3	0.0.3
4	0.0,4
5	0.0.5
6	0.0.6
7	0.0.7
8	0.0.8
9	0.0.9
10	0.0.10
11	0.0.11
12	0.0.12
13	0.0.13
14	0.0.14
15	0.0.15
16	0.1.0
17	0.1.1
64000	127.15.15





TUTO 4 :

Etude de cas 12 Elidy Wall pilotés par 3 sources

- Console de lumière principale
- Media server
- Console de lumière secours







TUTO 5 : Mises à jour

1- Installer le logiciel de mise à jour sur un PC D'abord extraire : "Elidy_loader_client_Vx" software Démarrer le Setup

2- Installer les drivers de l'adaptateur USB RS485

3- Connecter le cable en entrée DMX

4- Configurer les propriétés du port COM sur le PC

5- Démarrer le logiciel "Elidy loader"

Suivre les instructions suivantes :

Selectionner le port COM (Bouton bleu button pour chercher le port)

ELIDY loader ¥3.0	B_IX	ELIDY loader ¥3.0	B_D×
	崩 Firmware update for ELIDY	Chromlech	節 Firmware update for ELIDY
Serial configuration		Serial configuration	
Power supply settings I want to update power s	supply	Vower supply settings	supply

Cocher "Mutliple power supply update" si plusieurs alimentations doivent être mises à jour en même temps (Les alimentations connectées en DMX XLR)

ELIDY loader ¥3.0	B_D×	ELIDY loader ¥3.0	B _ IX
(hromlech	間 Firmware update for ELIDY	Chromlech	ដា Firmware update for ELIDY
Serial configuration		Serial configuration	_
Power supply settings	ply.	Power supply settings I want to update power supply update power supply update power supply update power supply update.	upply date





¥3.0		- <u> </u>
	Firmware update for ELIDY	13
nfiguration ———		
port : COM 9	_	
pply settings at to update power ple power supply up <u>Cloy_Biys</u> <u>Update</u>	supply odate 	
	v3.0	V3.0 Firmware update for ELIDY infiguration cont: COM 9 ply settings to update power supply ple power supply update Update View log

Cliquer sur le bouton Updatepour démarrer

■ELIDY loader ¥3.0	<u> </u>
Chromlech	ٹئ Firmware update for ELIDY
Serial configuration	
Power supply settings	rr supply update
Firmware Bidy_Bfy	x_Appli_vx_x_x_prod.elk
	View log
,	





La version de l'alimentation et la librairie GIF sont mis à jour en même temps

ELIDY loader ¥3.0	B_IX	ELIDY loader ¥3.0	B_D>
Firmware up for ELID	date Y	Chromlech	日 Firmware update for ELIDY
Serial configuration		Serial configuration Serial port: COM 9	
Power supply settings I want to update power supply Multiple power supply update		Power supply settings I want to update power su Multiple power supply update	upply Jate
Firmware d:\workspace_nxp\Elidy_Elfyx_Appli\F Bidy_Bfyx_Appli_vx_x_prod.elk		Firmware d:\workspace_n: Bidy_Bfyx_4	xp\Elidy_Elfyx_Appli\F %ppli_vx_x_x_prod.elk
Update View log Power supply update Downloading		Update updating factory bank : big/bank Downloading	View.log k.B.

ELIDY loader V3.0	D_		ELIDY loader V:	3.0	B	- 🗆 🗵
Serial configuration	Firmware update for ELIDY	μ. Δ		BCh iguration	Firmware update for ELIDY	11
Serial port : COM 9	I D		Serial po	ort : COM 9	I D	
Firmware d.\workspace_nx Bidy_Bfyx_Ap	ske p\Elidy_Elfyx_Appli\F pli_vx_x_x_prod.elk		Firmware	e power supply upd d:\workspace_nx Bidy_Bfyx_A	ate xp\Elidy_Elfyx_Appli\F ppli_vx_x_prod.elk]
Updating factory bank : big/bank UPDATE SUCCESS !	View log		updating fact UPDATE SU(Update ory bank : big/bank CCESS !	View log	





TUTO 6 : Animation Maker Description et options des paramètres 1 à 6 (Dimmer - Iris - Mix A/B - Mix type)

Paramètre	Description		Valeurs D			OMX		
			Dee	с.		%		
Dimmer Course	Ajuste l'intensité globale des animations	0	65535	0	100	0		
Dimmer Fine	generees par le sequenceur							
Shutter	Ajuste la valeur de shutter, ouvert ou 5 stroboscopes à vitesse variable	0	255	0	100	0		
	Open	0	4	0	2			
	Strobe	5	66	2	26			
	Open	67	69	26	27			
	Pulse	70	131	27	51			
	Random	132	193	52	76			
	Random Pulse	194	255	76	100			
Iris	Ajuste la taille de l'effet Iris, 2 ronds, 2 carrés	0	255	0	100	0		
	Round White	0	64	0	25			
	Round Black	65	128	25	50			
	Square White	129	191	51	75			
	Square Black	192	255	75	100			
Mix A/B	Ajuste le transfert entre la banque GIF A et la banque B	0	255	0	100	0		
	A -> A+B	0	127	0	50			
	A+B	128	128	50	50			
	A+B->B	129	255	51	100			
Mix Type	Permet de choisir le mode de transfert de Mix A/B, 12 modes possibles	0	95	0	37	0		
	Detail: Se repporter au Tutoriae 9							
	Crossfade	0	7	0	3			
	Manual fade	8	15	3	6			
	White fade	16	23	6	9			
	Black fade	24	31	9	12			
	Mask	32	39	13	15			
	A NOR B	40	47	16	18			





Animation Maker Description et options des paramètres 6 à 8 (Bank A - Bank A speed)

Parameter	Description	DMX values				Default
		Dec.		%		(Dec.)
	B NOR A	48	55	19	22	
	XOR	56	63	22	25	
	No function / Future use	64	255	26	100	
Bank A	Choix du GIF animé de la banque A - apparait selon la valeur de Mix A/B - 64 GIF usine, 20 GIF utilisateur	0	255	0	100	0
	Detail: se référer au Tutoriel 7-8					
	Open	0	2	0	1	
	Factory GIF 1	3	5	1	2	
	Factory GIF 2	6	8	2	3	
	Factory GIF 3 thru 64	9	194	4	76	
	User GIF 1	195	197	76	77	
	User GIF 2	198	200	78	78	
	User GIF 3 thru 20	201	255	79	100	
Bank A Speed	Ajuste la vitesse de l'animation GIF de la banque A choisie	0	255	0	100	64
	Pause	0	1	0	1	
	Vitesse de rapide à lent Mode play normal	2	63	0	49	
	Stop / Syncho	127	128	50	50	
	Vitesse de lent à rapide Mode play inverse	129	255	51	99	
	Stop - Flash synchronisation de Anima- tion maker	253	255	99	100	

1

En mode 8 Channel (Patch mode Elidy-S seulement), Bank A speed fonctionne différemment:

0-1 : Pause 2-63 : Vitesse de rapide à lent Mode play normal 64 : Pause 65-126 : Vitesse de lent à rapide Mode play inverse 127 : Stop 128-255 : Mode Index





Animation Maker Description et options des paramètres 9 à 11 (Bank B - Bank B speed - Symétrie)

Parameter Description DMX values				alues		Default
		D	ec.	%		(Dec.)
Bank B	Choix du GIF animé de la banque B- apparait selon la valeur de Mix A/B - 64 GIF usine, 20 GIF utilisateur	0	255	0	100	0
	Detail: se référer au Tutoriel 7-8					
	Open	0	2	0	1	
	Factory GIF 1	3	5	1	2	
	Factory GIF 2	6	8	2	3	
	Factory GIF 3 thru 64	9	194	4	76	
	User GIF 1	195	197	76	77	
	User GIF 2	198	200	78	78	
	User GIF 3 thru 20	201	255	79	100	
Bank B Speed	Ajuste la vitesse de l'animation GIF de la banque B choisie	0	255	0	100	64
	Pause	0	2	0	1	
	Speed from quick to slow Normal play mode	3	126	1	49	
	Pause	127	128	50	50	
	Speed from slow to quick Reverse play mode	129	252	51	99	
	Stop - Flash synchronisation of the Animation maker	253	255	99	100	
Symétrie	Ajuste la rotation globale de la sortie du séquenceur sur le Elidy - Réglage de Rotation en degrés° et de symétrie	0	255	0	100	0
	No rotation - No symmetry	0	31	0	12	
	No rotation - Horizontal sym	32	63	13	25	
	No rotation - Vertical sym	64	95	25	37	
	No rotation - Horizontal + Vertical symmetry	96	127	38	50	
	Rotation 90° - No symmetry	128	159	50	62	
	Rotation 90° - Horizontal sym	160	191	63	75	
	Rotation 90° - Vertical sym	192	223	75	87	
	Rotation 90°- Horizontal + Vertical symmetry	224	255	88	100	
	•					





Animation Maker Description et options des paramètres 12 à 14 (Effet - Valeur d'effet - Fade Out)

Parameter	Description	DMX values				Default
		Dec.		%		(Dec.)
Fx	Applique l'un des 16 effets spéciaux	0	255	0	100	0
	No effect	0	7	0	3	
	Negative	8	15	3	6	
	Symmetry	15	23	6	9	
	Blur	24	31	9	12	
	Index A	32	39	13	15	
	Index B	40	47	16	18	
	Iris round FX 1	48	55	19	22	
	Iris round FX 2	56	63	22	25	
	Iris round FX 2	64	71	25	28	
	Iris round FX 2	72	79	28	31	
	Iris square FX 1	80	87	31	34	
	Iris square FX 2	88	95	35	37	
	Iris square FX 3	96	103	38	40	
	Iris square FX 4	104	111	41	44	
	No Function / future use	112	255	44	100	
	Detail: Refer to Tutorial 10					
Fx Value	Applique l'un des 16 effets spéciaux	0	255	0	100	0
Fade Out	Applique un fondu de sortie sur la sortie globale	0	255	0	100	0
	Normal Fade out from short to long	0	127	0	50	
	Fade out + low-voltage effect from long to short	128	254	51	99	
	Low-voltage effect only	255	255	100	100	
	Detail: Refer to Tutorial 11					





TUTORIEL TUTO 7 : Librairies GIF d'usine

UNDERCONSTRUCTION





TUTO 8 : Procédure de fabrication et chargement des GIF utilisateur

UNDERCONSTRUCTION







UNDERCONSTRUCTION





UNDER CONSTRUCTION







UNDERCONSTRUCTION








GARANTIE

Etendue de la garantie

Les Produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 2 (deux) ans à compter de la date de livraison, et sous réserve d'une information par écrit de CHROMLECH dans un délai de 15(quinze) jours suivant la survenance du défaut.

En cas de réparation du Produit, le dépannage sera assuré par CHROMLECH ou l'un de ses sous-traitants ; CHROMLECH étant le seul décisionnaire quant au choix de l'intervenant.

La réparation et/ou le remplacement de pièce ou du Produit par CHROMLECH pendant la période de garantie ne prorogent pas le délai de garantie originale

CHROMLECH sera seul décisionnaire quant à la mise en œuvre de son intervention au titre de la présente garantie, en décidant notamment :

- Soit d'un dépannage sur le site du client ;

- Soit d'un retour des Produits par le client à CHROMLECH afin qu'il soit procédé à la réparation desdits Produits.

Dans le cadre de la garantie, les risques et les frais éventuels de port sont à la charge du Client qui ne pourra prétendre à une quelconque indemnité en cas d'immobilisation du Produit du fait de l'application de la garantie.





Exclusions de garantie

La présente garantie ne joue pas pour les vices apparents.

Par ailleurs, la garantie est exclue dans les hypothèses ci-après :

le non-respect des prescriptions d'utilisation et de maintenance du Produit ; l'utilisation anormale du Produit ;

l'erreur de manipulation ;

le défaut d'entretien ou de maintenance ;

l'intervention d'un tiers non autorisé par CHROMLECH pour procéder à la réparation du Produit.

Sont en outre exclus de la présente garantie :

les composants dont la durée de vie utile en usage normal est inférieure à la période de garantie ;

le remplacement des consommables ;

les matériels pour leur usure naturelle (notamment lampes, filtres, gobos, flightcase)

les défauts et leurs conséquences liées à toute cause extérieure.

Chromlech

19, avenue Gabriel Fauré 35235 THORIGNE-FOUILLARD FRANCE

> Tel : 02.23.20.77.67 Fax : 02.23.20.75.71

E-mail : contact@chromlech.com Web : www.chromlech.com

